



Plan des menus

VEGAMET 514 V



Vous disposez de deux types de menus pour la configuration et le réglage du VEGAMET 514 V:

le „menu réduit“ et le „menu complet“ (voir les pages suivantes).

L'appareil a été réglé en usine sur „menu réduit“.

Les configurations essentielles (p.ex. réglage, réglage du temps d'intégration, simulation...) peuvent être réalisées au menu „menu réduit“.

Si vous voulez changer de menu pour aller au „menu complet“, (pour éditer par exemple des courbes de linéarisation), procédez comme suit:

- Avec les touches OK et les touches-flèches, allez au „menu réduit“.
- Appuyez deux fois sur la touche + .
- Le display indique maintenant „menu complet“.
- Appuyez maintenant sur la touche OK pour mémoriser votre programmation.

Langue

Fran-
çais


Les indications en blanc sont des paramètres capables d'être modifiés à l'aide des touches [+] ou [-] et mémorisés par la touche [OK].


0%
pour
bar
0,000


Les indications en gras/en italique sont des informations concernant les capteurs et valeurs de mesure qui ne peuvent pas être modifiées à cet endroit.



Sortie
Relais
N°: 2

Les affichages en clair sont la suite de menus apparaissant si besoin est, en fonction des réglages effectués dans les autres menus.









Ces touches vous permettent de vous déplacer d'un menu à l'autre.

Langue
Français


Les indications en blanc sont des paramètres capables d'être modifiés à l'aide des touches [+] ou [-] et mémorisés par la touche [OK].


0% pour bar
0,000


Les indications en gras/en italique sont des informations concernant les capteurs et valeurs de mesure qui ne peuvent pas être modifiées à cet endroit.

mA pour
0%
4,000

Les affichages en clair sont la suite de menus apparaissant si besoin est, en fonction des réglages effectués dans les autres menus.







Ces touches vous permettent de vous déplacer d'un menu à l'autre.

Langue
Fran-
çais

Les indications en blanc sont des paramètres capables d'être modifiés à l'aide des touches [+] ou [-] et mémorisés par la touche [OK].


Voie 1
Niveau

Les indications en gras/en italique sont des informations concernant les capteurs et valeurs de mesure qui ne peuvent pas être modifiées à cet endroit.

Entrée
N°:2

Les affichages en clair sont la suite de menus apparaissant si besoin est, en fonction des réglages effectués dans les autres menus.

← page précédente



VEGA

VEGA Technique S.A.
BP 18 • ZA NORDHOUSE
67151 ERSTEIN CEDEX
Tél. 03 88 59 01 50
Fax 03 88 59 01 51
Fax 03 88 59 01 52 (S.A.V.)

