


Con questi tasti è possibile spostarsi nel campo del menù verso sinistra, verso destra, in alto, in basso

Le voci del menù scritte in bianco possono essere modificate con i tasti e e memorizzate con il tasto .



Le voci del menù in grassetto forniscono informazioni relative al sensore o al valore di misura e non possono essere modificate in questo punto.

Informazioni per la sicurezza

La messa in servizio e il funzionamento sono subordinati alle seguenti informazioni e agli standard nazionali d'installazione (per es. in Germania alle normative VDE) e alle disposizioni di sicurezza e antinfortunistica previste per il tipo d'impiego.

Interventi sugli apparecchi, non in linea con le istruzioni di collegamento, possono essere effettuate, per ragioni di sicurezza e garanzia, solo da personale autorizzato VEGA.